

A partir du 29 Novembre 2011

PROCEDURE DE MISE A JOUR DES DECODEURS SATELLITE

SIMBA ou DIVA ASTON - DS101PVR SAGAMax

Pour la réception des chaînes de la TNT et TNS (pour les abonnés).

- 1 Mettre en marche votre décodeur

- 2 Appuyer sur la touche Menu de la télécommande
- 3 "Paramétrage" "Système", appuyer sur OK
- 4 Appuyer sur la touche verte (Langue)
- 5 Le message "tous les paramètres et les réglages vont être annulés..." apparaît, confirmer avec la touche OK pour effacer les paramètres.
- 6 Entrer le code 1234 avec les touches de la télécommande
- 7 Appuyer sur OK
Puis ATTENDRE
- 8 "Install automatique" apparaît à l'écran
- 9 Appuyer 2 Fois sur la touche Back de la télécommande
- 10 "Paramétrage" "Système" apparaît
- 11 Appuyer sur la flèche  1 fois
- 12 "Recherche de Programmes" apparaît
- 13 Appuyer 2 fois sur la touche  de la télécommande
- 14 "Recherche sur une Fréquence" apparaît faire OK

- 15 FREQUENCE entrer 11155 avec les touches de la télécommande
- 16 Appuyer sur la flèche  1 fois pour aller sur POLARISATION
- 17 Appuyer 1 fois sur la touche  pour aller sur VERTICAL
- 18 Appuyer sur la flèche  1 fois pour aller sur DEBIT SYMBOLE
- 19 Entrer 28588 avec les touches de la télécommande
- 20 Appuyer sur OK pour Mémoriser

- 21 Appuyer 2 fois sur la touche  pour remonter sur FREQUENCE
- 22 Entrer 11060 avec les touches de la télécommande
- 23 Appuyer 2 fois sur la flèche  pour aller sur DEBIT SYMBOLE
- 24 Entrer 30000 avec les touches de la télécommande
- 25 Appuyer sur OK pour Mémoriser.

- 26 Appuyer 2 fois sur la touche  pour remonter sur FREQUENCE
- 27 Entrer 11495 avec les touches de la télécommande
- 28 Appuyer sur OK pour Mémoriser

Appuyer sur la touche EXIT votre décodeur est prêt.

Vous pouvez joindre nos techniciens de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 au 42 79 04